

# WB-9000 部品表

| 表示番号          | 商品コード                       | 品名              |
|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 1             | WB9000-01                   | 本体ベース           |
| 2             | WB9000-02                   | ナット(タイヤ用)       |
| 3             | WB9000-03                   | ワッシャー(タイヤ用)     |
| 4             | WB9000-04                   | タイヤ             |
| 5             | WB9000-05                   | ボルト(ハンドル固定)     |
| 6             | WB9000-06                   | ボルト(ログガード固定)    |
| 7             | WB9000-07                   | ナット             |
| 8             | WB9000-08                   | ログガイド           |
| 9             | WB9000-09                   | 移動用ハンドル         |
| 10            | WB9000-10                   | コネクター(ポンプ部)     |
| 11            | WB9000-11                   | 油圧ドレンボルト        |
| 12            | WB9000-12                   | ドレンボルト用パッキン     |
| 13            | WB9000-13                   | ハンドルスタンド        |
| 14            | WB9000-14                   | ハンドルスタンド用ボルト    |
| 15            | WB9000-15                   | ハンドルスタンド用ナット    |
| 16            | WB9000-16                   | ボルト(プッシャー部)     |
| 17            | WB9000-17                   | プッシャー押さえ        |
| 18            | WB9000-18                   | プッシャー本体         |
| 19            | WB9000-19                   | ボルト(シリンダー部)     |
| 20            | WB9000-20                   | スライドパッド         |
| 21            | WB9000-21                   | 油圧シリンダー         |
| 23<br>(22-28) | WB9000-23<br>(WB9000-22~28) | 操作レバーASSY       |
| 29            | WB9000-29                   | エルボ             |
| 30(1)         | WB9000-30-1                 | 耐油ホース(長)        |
| 30(2)         | WB9000-30-2                 | 耐油ホース(短)        |
| 31            | WB9000-31                   | 耐油ホース用バンド       |
| 32            | WB9000-32                   | エルボ             |
| 33            | WB9000-33                   | 耐圧ゴム管(A)        |
| 34            | WB9000-34                   | エルボ             |
| 35            | WB9000-35                   | 耐圧ゴム管(B)        |
| -             | -                           | -               |
| 37            | WB9000-37                   | エンジン用キー         |
| 38            | WB9000-38                   | ワッシャー           |
| 39            | WB9000-39                   | ゴムワッシャー         |
| 40            | WB9000-40                   | ボルト(エンジン固定用)    |
| 41            | WB9000-41                   | スプリングワッシャー      |
| 42            | WB9000-42                   | ポンプブラケット        |
| 43            | WB9000-43                   | エンジン側スプロケット     |
| 44            | WB9000-44                   | セットスクリュー        |
| 45            | WB9000-45                   | ドライブクッション       |
| 46            | WB9000-46                   | オイルポンプ側スプロケット   |
| 47            | WB9000-47                   | オイルポンプ用キー       |
| 48            | WB9000-48                   | オイルポンプ          |
| 49            | WB9000-49                   | ボルト(ポンプ部)       |
| 50            | WB9000-50                   | 油圧オイルフィルター      |
| 51            | WB9000-29                   | エルボ (NO.29共通部品) |
| 52            | WB9000-52                   | オイルゲージ付キャップ(赤)  |
| 52            | WB9000-52-1                 | オイルゲージ付キャップ(黒)  |
| 53            | WB9000-53                   | 移動ハンドルグリップ      |
| 54            | WB9000-54                   | ポンプブラケット用スクリュー  |

WAKO エンジン薪割機  
WB-9000 部品表

